

Programming

Fjerne eller tilføje brugere i Mode 1 eller Mode 2



1

Placer programmeringskortet på låse.



2

Programmeringssignalet vil lyde i 7 sekunder.



3

Placer det brugerkort, der skal tilføjes eller fjernes på låsen.



4

Der vil lyde et signal for bekræftelse eller sletning.

Forsæt med at tilføje brugere ved at gentage. Maksimalt 200 brugere.

Vent 5 sekunder, før du tjekker. Hvis brugerkortet fjernes, vil der lyde et fejlsignal.

Remove or add users in Mode 1 or Mode 2



1

Place the programming card on the lock.



2

The programming signal will sound for 7 seconds.



3

Place the user card to be added or removed on the lock.



4

A signal for confirmation or deletion will sound.

Continue adding users by repeating the above. Maximum 200 users.

Wait 5 seconds before checking. Removing the user card will cause an error signal

